

Comment paramétrer une BOX SFR?

BIENVENUE BIENVENUE

Étape 1: Pour accéder à l'interface administrateur, ouvrez votre navigateur internet et saisissez 192.168.1.1 dans la barre de recherche. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Vous allez arriver sur une page qui vous demande de vous connecter.

Si l'IP n'est pas la bonne, utilisez le CMD dans la barre de recherche Windows. Vous allez devoir taper: "**ipconfig**" et appuyer sur la touche entrée.

Vous aurez besoin de la passerelle par défaut, c'est cette IP qu'il vous faut pour accéder à l'interface admin de votre BOX.

🖦 Invite de commandes	Identification par mot de passe						
Microsoft Windows [version 10.0.18363.1556] (c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.							
C:\Users\ft>ipconfig	Saisissez votre identifiant et votre mot de Saisissez votre identifiant et votre Malidar						
Configuration IP de Windows	passe puis cliquez sur le bouton Valider.						
Carte Ethernet Ethernet 2 :	Identifiant						
Statut du média Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion :	Mot de passe						
Carte Ethernet Ethernet 3 :							
Statut du média Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion :							
Carte Ethernet Ethernet :							
Suffixe DNS propre à la connexion: Adresse IPv6 de liaison locale: fe80::cd75:db48:fcad:69a2%11 Adresse IPv4 : 192.168.0.159 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : 192.168.0.254							
C:\Users\ft>							

Étape 2: Cliquez ensuite sur réseau v4, puis NAT

s	FR								?	Adresse MAC Version Profil d'accès Connectivité	: NB6VAC-MAIN-R4.0.37 FTTH IPV4	
Et	at 🕶	La Fibre 👻	Réseau v4 🕇	Réseau v6 🛨	Wifi - Té	léphonie 👻	Applications -	Maintenance	•	Eco 🕶	Déconnexion	
A	Home	> Réseau v4	> NAT									
Re	Redirection de ports											
				IP de l'enregistreur								
	# No	m	Protocole	Туре	Ports externes	s IP de destinat	tion	Ports de dest	ination	Activation		
	HT	TP	ТСР	Port	80	192.168.1.	.65 🕊	80		Désactiv	er 🕒	
	VIZE	01	ТСР	Port	3036	192.168.1.	65	3036		Désactiv	er 🕒	
	VIZE	02	ТСР	Port	30001	192.168.1.	.65	3000	1	Désactiv	er 🕒 🗢	
											•	

Étape 3: Cliquez sur l'onglet NAT/PAT. Les ports VIZEO à ouvrir par défaut sont: 80 / 3036 / 30001 en TCP. Pour finir, cliquez sur le bouton créer.